

ご注意 ●本商品は劇中で使用されるプロップを忠実に再現しているディスプレイモデルとなります。重量があり衝撃に弱い商品ですので、無理な力を加えたり落としたりすると破損致します。お取り扱いには十分にご注意ください。
●変形させる際には、お取り扱いには十分にご注意ください。無理な力を加えたり、パーツ同士が当たる、擦れ合う等すると、彩色が剥がれて色が移るおそれがあります。予めご了承ください。

セット内容



剣モードでの遊び方だぜーっ!

各部の説明

トリガー
ライトギミック
電源スイッチ

電池の入れ方

※電源スイッチをOFFにしておきます。

- 1 精円パーツを下げます。
- 2 ネジを反時計回りに回し、電池ボタンを外します。
- 3 ボタン電池(LR44)2個(別売り)を⊕/⊖を間違えないようにセットします。
- 4 逆の手順で電池ボタンを付けます。

反対側も同様
※反対側はボタン電池(LR44)1個(別売り)です。

サウンドギミックの操作 ※電源スイッチをONにしておきます。

ライトギミック
トリガー

トリガーを押すとライトギミックが各サウンドに応じて発光・点滅します。

剣モードのディスプレイ

台座ジョイントB
台座

【剣モードでのディスプレイ時の注意】

注意

剣先は、硬質素材となっておりますので、手などをついてケガをしないよう注意してください。

剣モードからフィギュアモードへの変形です!ルナ☆

- 1 ※箱に入った状態から始めます。
- 2 ①を押しながら尻尾を画像の位置まで移動します。
- 3 ②を押しながら左腕を下げます。
- 4 ③を押しながら脚を移動します。
- 5 ④つま先のツメ左右を押し込んで収納します。

フィギュアモードのディスプレイ

台座ジョイントA
台座ジョイントB
台座

DX MMZ-01 モエモエズキューーン(別売り)と合体してムニモエズバキューーンが完成!!するにやー!

トリガー
台座ジョイントB
台座ジョイントC
モエモエズキューーン(別売り)

サウンドギミックの操作 ※電源スイッチをONにしておきます。

合体音・超必殺チャージ音 モエモエズキューーンを後部に接続する。

超必殺技サウンド 超必殺チャージ音が鳴っている間にトリガーを押す。

おまけサウンド 超必殺技の発動後にトリガーを押すと、突たんのいるんおしゃべりが聞けるぞ! ※ライトは発光しません。